



Evt. stolpe som hindrer dyra å trenge seg ut gjennom lukkede grinder

Sau til traktortilhenger, bil eller samlekve

Evt samlekve med tilgang på vann og høy

Lukkes når fella er i bruk

Fjernes når fella nyttes som salteplass

Grind m/aut lukking, bindes igjen hvis ikke samlekve brukes

Dato: 06.11.2006	Konstr./ tegnet: BH	Godkjent:	Målestokk: 1 : 50	 Utarbeidet av: L-Plan AS, tlf. 32 82 49 90	
ORGANISERT BEITEBRUK INSTALLASJONER I BEITEFELT SANKEFELLE GÅ INN - GÅ UT			Erstatning for:		Erstattet av:
Henvising:				Tegn. nr. FE - 3	
Beregning:					

